



GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: TRABAJOS DE POCERÍA

Código: EOC_737_2

NIVEL: 2

Acarreo: Transporte del material producto de bancos, cortes, excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de extracción hasta el sitio de su utilización.

Acometida: Derivación desde la red de distribución de la empresa de servicio eléctrico hacia la edificación. Las acometidas en baja tensión finalizan en la caja general de protección o en la caja de seccionamiento y protección.

Acopiar: Juntar, reunir en cantidad algo, como materiales, herramientas y equipos necesarios para una determinada actuación.

Acotar: Cercar o delimitar de forma visible un terreno para indicar que está reservado para uso y aprovechamiento particular.

Anclaje: Elemento o pieza que fija los equipos al lugar donde han de estar ubicados.

Balón obturador: Bolsa elástica que se introduce en el interior de una tubería en la que circula gas y que contiene aire a una presión superior a la del gas, con el objeto de interrumpir el flujo de este.

Bruñido: Operación de dar brillo a una superficie metálica o de piedra.

Colector subterráneo: Conducto subterráneo que recoge las aguas de evacuación de las viviendas y las canaliza por gravedad hasta la red pública del alcantarillado.

Encofrado: Armazón formado por un conjunto de planchas metálicas o de madera convenientemente dispuestas para recibir el hormigón que, al endurecerse, forma las paredes de los edificios contruidos con este material.

Enfoscado: Capa de argamasa o cemento que cubre un muro u obra de construcción.

Entibación: Tipo de estructura de contención provisional, empleada habitualmente en construcción e ingeniería civil. Se crea mediante tablonos de madera o elementos metálicos y placas cuadradas, de dimensiones que rondan un metro por un metro. Hay también paneles de mayores dimensiones ya montados.

Equipo de Protección Individual, EPI: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin (artículo 4.8 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

Estudio geotécnico: Conjunto de actividades que permiten obtener la información geológica y geotécnica del terreno, necesaria para la redacción de un proyecto de construcción.

Fábrica de ladrillo: obra hecha con ladrillos trabados normalmente con mortero.

Flexómetro: Instrumento de medición que se utiliza para calcular la distancia.

Hastial: En arquitectura, es la parte superior triangular de la pared o muro de un edificio utilizado para disponer las pendientes de la cubierta, que se apoyan en él.

Mantenimiento correctivo: Aquel que se ejecuta después del reconocimiento de una avería y está destinado a llevar un elemento a un estado en el que pueda desarrollar una función requerida.

Mantenimiento preventivo: Es aquél que nos permite aumentar la vida útil de la instalación y reducir el coste por reparaciones entre otras ventajas, se lleva a cabo mediante revisiones periódicas.

Maquinillo: Cabrestante accionado por motor eléctrico. Se utiliza para la elevación de pequeñas cargas; su capacidad de elevación no supera los 350 Kg.

Plan de actuación: Documento en el que se recogen los procedimientos y la secuencia de actuación para llevar a cabo una tarea.

Plan de seguridad y salud: Documento que, partiendo del estudio básico de seguridad y salud, permite desarrollar los trabajos en las debidas condiciones preventivas.

Red de saneamiento: Conjunto de conductos y otros dispositivos empleados para conducir las aguas residuales o las pluviales al alcantarillado público o a una instalación particular de tratamiento de aguas.

Sistema packer: Sistema de reparación de roturas puntuales de tuberías sin hacer obra, es decir, podemos reparar cualquier rotura o junta de una tubería sin tener que rehabilitar la tubería completa.

Solera: Revestimientos de suelos naturales en los interiores de edificios, constituidos por una capa resistente de hormigón en masa, quedando la superficie a la vista o puede colocarse algún revestimiento para su acabado.

Termohigrómetro: Instrumento utilizado preferentemente en el área de arquitectura, para la estimación de la humedad y la temperatura de un ambiente.

Válvula antirretorno: También llamadas válvulas de retención, válvulas uniflujo o válvulas check, tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en circulación -bien sea gaseoso o líquido- en un sentido y dejar paso libre en el contrario. Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del disco u obturador a la posición de apertura total.

Zanja: Corte y extracción de las tierras que se realiza sobre el terreno. Es una excavación lineal.