



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES SUBACUÁTICAS DE REPARACIÓN A FLOTE Y REFLOTAMIENTO

Código: MAP010_2

NIVEL: 2

Anti- retroceso: Elemento con la función de impedir el retroceso de la llama por el interior del soplete u otro dispositivo donde se instale.

Asistir: Socorrer, favorecer, ayudar.

Autoprotección: Medidas que se deben tomar para prevenir riesgos laborales.

Barotraumatismo: Lesión causada por efecto de la presión en alguna/s cavidad/es del cuerpo humano.

Braga: Designación que reciben vulgarmente las eslingas y los estrobos.

CCE: Acrónimo de Centro Coordinador de Emergencias.

Chequear: Acción de comprobar la presencia y operatividad de los diferentes elementos y componentes de un equipo o sistema de buceo, realizada esa comprobación, siguiendo una lista escrita, y preferiblemente por una persona distinta a quien lo equipo.

Cofferdams: Cajones, comúnmente de madera o acero sin tapa en una de sus caras, y con una goma o espuma en los cantos de esa cara, que será la que se aplique contra la vía de agua, desde el interior del buque, y posteriormente se apuntale y afirme convenientemente.

Comunicación: Trato, correspondencia entre dos o más personas.

Corte térmico: Técnica de corte por temperatura, empleada usualmente sobre materiales no oxidables.

Cuadro de comunicaciones: Dispositivo, empleado para la comunicación entre buzos, y la de el/ellos con superficie.

Cuadro de gases: Dispositivo, empleado para aportar gas respirable a el/ los buzo/os.

DEA: Acrónimo de Desfibrilador Automático.

DESA: Acrónimo de Desfibrilador Semiautomático.

Emergencia: Situación de peligro o desastre que requiere una actuación inmediata.

EPI's: Equipos de protección individual, (pueden ser de clase I, II, III).

Eslinga: Pedazo de cabo, cable u otro material, que cuenta con una gasa en cada uno de sus extremos, pudiendo tener otro en el medio, su uso mas común es la elevación de cargas.

Estrobo: anillo de cabo, cable u otro material, unido por sus extremos, si es de gran diámetro se suele emplear en la elevación de cargas, existe tendencia a confundirlo con eslinga.

Hemostasia: Detención de una hemorragia de modo espontáneo o por medios físicos, como la compresión manual o el garrote, o químicos, como los fármacos.

Hoja de inmersión: Documento en papel, empleado para plasmar la información referente a una inmersión que se va a realizar, o que se está realizando, o que ya se realizó.

Inmersión sucesiva: Es aquella inmersión realizada con un intervalo en superficie, desde la finalización de una inmersión previa, comprendido entre 10 minutos y 12 horas.

Mano reductora: Elemento con la función de reducir de alta presión a baja presión.

Narcosis: Situación temporal de pérdida de capacidades mentales, durante alguna fase de la inmersión, provocada por respirar ciertos gases a presión.

Nitrox: Mezcla binaria de Oxígeno y Nitrógeno.

Obra viva: sinónimo de “carena” es la parte del barco o estructura flotante que se encuentra sumergida por debajo de la línea de flotación.

Oxiarco: Técnica de corte empleando oxígeno y electricidad, empleada esta última para el cebado del electrodo, es en la actualidad, posiblemente la técnica más empleada para el corte de materiales susceptibles de oxidarse.

Oxicorte: Técnica de corte por oxidación, empleando oxígeno solo o conjuntamente con otro gas, sobre materiales susceptibles de oxidarse.

Pallette: Pieza de lona o material análogo, que se emplea para intentar estancar una vía de agua desde el exterior del forro.

PAS: Protocolo de actuación del primer interviniente: acrónimo de proteger, avisar y socorrer.

PCR: Acrónimo de Parada Cardiorrespiratoria.

PLS: Acrónimo de Posición Lateral de Seguridad.

Prevenir: Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin.



Primeros auxilios: Aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo lugar donde a ocurrido el accidente, hasta la llegada de personal especializado.

RCP: Acrónimo de Reanimación Cardiopulmonar. Conjunto de medidas terapéuticas que se aplican para recuperar o mantener las constantes vitales del organismo.

Scooter: También conocido como “torpedo”, dispositivo motorizado que permite al buceador desplazarse sin esfuerzo físico.

Suministro: Equipo de suministro, sistema de buceo en el que el buceador además del equipo que porta junto a el, dispone de un umbilical que lo conecta a superficie con el resto del equipo material y humano.

SVB: Acrónimo de Soporte Vital Básico.

Tablas: Tablas de descompresión, se emplean entre otras cosas, para conocer los tiempos de ascenso que corresponden a cada inmersión.

Turafalla: Plancha de madera, acero u otro material similar, empleado para estancar vías de agua, consta de un eje roscado que atraviesa la plancha y en su extremo exterior (del eje), tiene forma comúnmente de T o L, permitiéndonos así, orientar esa T o L y que pase por la vía de agua, hecho esto se gira el eje y esa forma de T o L serán las que lo sujeten al casco, a continuación sin permitir que se desplace, roscaremos una tuerca o palometa en el otro extremo del eje (el que es accesible desde el lado del forro en el que nos encontramos) y conseguiremos el efecto de apretar la plancha contra el caso, que en su cara de contacto con el caso debe contar con un revestimiento de material acolchado, (caucho, espuma, fieltro,...)