



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP0141_2 - Construir fábricas de albañilería para revestir

A restregón: Modo de colocar el ladrillo en la fábrica restregándolo sobre una capa de mortero hasta que rebosa por las juntas.

Acopio: Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

Contingencia: Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Dintel: Elemento constructivo o conjunto de ellos, que definen el cierre superior de un hueco recto.

Escantillado: Reparto de las hiladas, tomando medidas o marcando una dimensión, a contar desde una línea fija.

Fábrica: Construcción, o parte de ella, hecha con ladrillos o piedras naturales o artificiales, entrelazados entre sí con mortero.

Fraguado: Reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

Hilada: Serie horizontal de piezas, como ladrillos, sillares o bloques, que conforman los muros de un edificio.

Llaga: junta vertical entre dos piezas de una misma hilada, perpendicular al tendel.

Mira: Regla hueca y cuadrada que se utiliza tanto para verificar el nivel en suelos y paredes, como guía para la construcción de muros.

Mocheta: Ángulo diedro entrante, que se deja o se abre en la esquina de una pared o resulta al encontrarse el plano superior de un elemento arquitectónico con un paramento vertical.

Registro: También caja de registro. Abertura cubierta por una tapa, a la que se puede acceder para inspeccionar el interior o realizar algún tipo de arreglo en el sistema de canalización o cableado eléctrico o electrotécnico.

Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.

Roza: Surco o canal abierto en un muro o tabique para empotrar tuberías o cables.

Tajo: División del trabajo en la obra, en función de la faena que puede efectuar una cuadrilla de operarios.

Tendel: junta horizontal entre dos hiladas.

Tolerancia: Máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.

Trasdosado: Revestimiento que se coloca sobre la pared de una construcción, principalmente con la finalidad de obtener mejoras acústicas o térmicas.