



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP0142_1 - Realizar operaciones auxiliares de construcción de fábricas para revestir

A restregón: Modo de colocar el ladrillo en la fábrica restregándolo sobre una capa de mortero hasta que rebosa por las juntas.

Acopio: Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

Aparejo: Nombre de las distintas formas de disponer los ladrillos en la construcción de muros y tabiques y, en general de los demás materiales de construcción.

Aplomado: Aplicación de la plomada en cualquier elemento de la obra para comprobar si existe o falta la verticalidad.

Cargadero: viga horizontal que cubre un vano y soporta una pared superior.
Capa de compresión: masa de hormigón que, en un forjado, se coloca sobre las viguetas y las bovedillas y sirve para transmitir las cargas verticales del vano a las viguetas, así como de acodalamiento transversal frente a las cargas horizontales.

Contingencia: Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Dintel: Elemento constructivo o conjunto de ellos, que definen el cierre superior de un hueco recto.

Enfoscado: Revestimiento continuo ejecutado con mortero de cemento, de cal o mixto. Por lo general se usan como base o soporte para otro tipo de revestimientos continuos o incluso como base para la aplicación de pinturas.

Escantillado: Reparto de las hiladas, tomando medidas o marcando una dimensión, a contar desde una línea fija.

Fábrica: Construcción, o parte de ella, hecha con ladrillos o piedras naturales o artificiales, entrelazados entre sí con mortero.

Hilada: Serie horizontal de piezas, como ladrillos, sillares o bloques, que conforman los muros de un edificio.

Llaga: Junta vertical entre dos piezas de una misma hilada, perpendicular al tendel.

Mira: Regla hueca y cuadrada que se utiliza tanto para verificar el nivel en suelos y paredes, como guía para la construcción de muros.

Mocheta: Ángulo diedro entrante, que se deja o se abre en la esquina de una pared o resulta al encontrarse el plano superior de un elemento arquitectónico con un paramento vertical.

Mortero: mezcla de uno o más ligantes orgánicos u inorgánicos, áridos y, en su caso cargas finas, adiciones y/o aditivos.

Paño: Porción continua de superficie, pared, o muro, interior o exterior, de un edificio.

Plomada: Instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.

Precerco: perfil generalmente de madera, formado por dos largueros y un testero que sirve de soporte del cerco, y que se puede colocar en obra como plantilla para el hueco, también para recibir sobre el mismo el cerco de un elemento de carpintería.

Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.

Tajo: División del trabajo en la obra, en función de la faena que puede efectuar una cuadrilla de operarios.

Tendel: Junta horizontal entre dos hiladas de ladrillo o de bloques.

Testa: Cara menor de un sillar o ladrillo.

Trabazón: Unión de dos soportes o elementos constructivos enlazados por sí mismos, porque sus formas entrantes y salientes o entalladuras permiten su acoplamiento.

Trasdosado: Revestimiento que se coloca sobre la pared de una construcción, principalmente con la finalidad de obtener mejoras acústicas o térmicas.