



## GLOSARIO DE TÉRMINOS

### **ECP0870\_1 - Realizar operaciones auxiliares de construcción de faldones de cubiertas inclinadas**

**Acopio:** Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

**Aparejo:** Nombre de las distintas formas de disponer los ladrillos en la construcción de muros y tabiques y, en general de los demás materiales de construcción.

**Aplomado:** Aplicación de la plomada en cualquier elemento de la obra para comprobar si existe o falta la verticalidad.

**Bardo:** pieza cerámica hueca, en cuyo formato predomina la longitud sobre el resto de dimensiones. Los laterales de la dimensión mayor de la pieza pueden estar preparados para permitir su machihembrado. Se utiliza para formar tableros cerámicos.

**Barrera de vapor:** Capa auxiliar compuesta por lámina de polietileno que se aloja entre el forjado y la capa de compresión en las construcciones de edificios, aunque también puede ser líquida, basada en resinas impermeabilizantes.

**Contingencia:** Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

**Cortadora radial:** Máquina portátil para realización de cortes y otros trabajos –desbastado, lijado, pulido u otras- en función de los accesorios consumibles que se le acoplen– como discos de corte, cepillos, lijas u otros-. Se las conoce también como amoladoras.

**Cubierta:** Parte superior del cerramiento de un edificio.

**Faldón:** Cada uno de los planos inclinados que forman el tejado, se les denomina también vertientes del tejado.

**Machihembrado:** Sistema de mecanización de los cantos de las lamas que conforman al unirlos un pavimento o revestimiento ligero.

**Maestreado:** Método de ejecución de revestimientos continuos que consiste en realizar primero unas maestras que servirán de referencia para la aplicación del enfoscado.

**Matajunta:** Junta existente entre dos piezas cerámicas o de piedra natural que se interrumpe o termina en otra pieza del conjunto.

**Mortero:** Mezcla de uno o más ligantes orgánicos u inorgánicos, áridos y, en su caso cargas finas, adiciones y/o aditivos.

**Paño:** Porción continua de pared o de muro, interior o exterior, de un edificio.

**Plomada:** Instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.

**Tabique palomero:** tabique que se construye apoyando unos ladrillos parcialmente sobre otros inferiores, solamente por sus extremos, lo que permite dejar huecos abiertos regularmente repartidos. Permiten la ventilación del bajo cubierta.

**Tajo:** División del trabajo en la obra, en función de la faena que puede efectuar una cuadrilla de operarios.

**Trabazón:** Unión de dos soportes o elementos constructivos enlazados por sí mismos, porque sus formas entrantes y salientes o entalladuras permiten su acoplamiento.