



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES:
Gestionar la puesta en servicio de sistemas de
radiocomunicaciones

Código: ECP1222_3

NIVEL: 3



Azimut: Dirección de una línea, definida por el ángulo que siempre parte del norte en sentido de las manecillas del reloj, pudiendo variar su abertura angular entre 0 a 360 grados.

Latencia: Suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido por la demora en la propagación y transmisión de paquetes dentro de la red.

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de una actuación.

Radiocomunicación: Telecomunicación realizada por medio de las ondas radioeléctricas.

Radiofrecuencia: Señales de ondas electromagnéticas en la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre los 3 hercios y 300 gigahercios.

Redes fijas: Redes de comunicaciones en las que sus usuarios tienen una movilidad reducida o nula. El acceso se realiza siempre en el mismo edificio o zona. En el caso de que el acceso se realiza mediante un cable la movilidad esta reducida al espacio que permite dicho cable.

Redes móviles: Sistema que se precisa para que se dé una comunicación entre una central y los aparatos que se conectan a ella (en este caso, teléfonos móviles) y también entre centrales.

ROE: (Relación de Onda Estacionaria). Es la razón geométrica existente entre el valor máximo y el valor mínimo de la amplitud de tensión observada en una onda estacionaria eléctrica.

Servicio: Programa instalado en un equipo remoto llamado servidor y cuya funcionalidad se ofrece a otros equipos conectados a él por red llamados cliente. Son típicos los servicios/servidores de impresión, de archivos, de cualquier programa/software mediante llamadas a procedimientos remotos (RPC) o de páginas web. La mayor capacidad del servidor se pone al servicio de los clientes, lo que redunda en una mayor simplicidad y menor coste de los segundos.

Sistema radiante: Etapa final de la cadena de transmisión, se encarga de radiar la energía suministrada por el transmisor la cual lleva la información que debe de llegar a todos los receptores de la zona.