



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP1320_1 - PREPARAR PIEZAS Y TRATAR SUPERFICIES EN REVESTIMIENTOS CON PIEZAS RÍGIDAS

A cartabón: cuando se realiza con piezas cuadradas y se colocan en forma de rombo.

Andamio de borriquetas: es una plataforma de poca altura que se utiliza especialmente en trabajos de interiores posee una plataforma de trabajo que se apoya sobre elementos metálicos cuyo ancho mínimo debe ser de 60 cm.

Aparejo: nombre de las distintas formas de disponer los ladrillos en la construcción de muros y tabiques y, en general de los demás materiales de construcción.

Árido: pequeños fragmentos de roca con tamaños de arena y grava, que pueden ser de distinto origen y composición: de playa, de río, de cantera, obtenidos por machaqueo, etc.

Contingencia: suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Desbastar: quitar las partes más bastas a algo que se haya de labrar o modelar.

Despostillar: deteriorar o maltratar algo, quitándole parte del canto o boca y haciendo portillo o abertura.

Escamadura: formación de escamas que presenta la superficie de algunos materiales de revestimiento.

Fieltro: especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo.

Flexómetro: Instrumento de medida formado por una cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición.

Fraguado: reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

Gamuza: bayeta u otro tejido similar, que se emplea para la limpieza.

Guillotina: es una máquina que se utiliza para el corte de piezas volumétricas (terrazos, adoquines y otros materiales de la construcción).

Ingletear: máquina de corte que permite realizarlos en diferentes ángulos o ingletes.



Llaga: junta vertical entre dos piezas de una misma hilada, perpendicular al tendel.

Mortero: mezcla de uno o más ligantes orgánicos ó inorgánicos, áridos y, en su caso cargas finas, adiciones y/o aditivos.

Paño: porción continua de superficie, pared, o muro, interior o exterior, de un edificio.

Rejuntar: repasar y tapar las juntas de un paramento.

Replanteo: acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.

Resina de reacción: resina formada por varios componentes aislados que, generalmente, se mezclan por reacción química.

Rodel: pieza que se acopla de la cortadora manual y sirve para rallar el azulejo por donde se quiere cortar.

Terrazo: pavimento formado por chinias o trozos de mármol aglomerados con cemento y cuya superficie se pulimenta.

Tolerancia: máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.