GLOSARIO DE TÉRMINOS

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES: Adaptar hormas base para fabricar calzado a medida y ortopédico

Código: ECP1503_2 NIVEL: 2

Afinado: Acción de finalizar un patrón dándole la forma exacta y final.

Alza: Pedazo de suela, vaqueta o plástico que los zapateros ponen sobre la horma cuando el zapato ha de ser algo más ancho o alto de lo que corresponde al tamaño de ella.

Anatómico: Material construido para que se adapte o ajuste perfectamente al cuerpo humano o a alguna de sus partes.

Antropométrico: Relativo a las proporciones y medidas del cuerpo humano.

Arco: También conocido como puente. Curva de la parte interior del pie.

Biomecánico: Estudio de la aplicación de las leyes de la mecánica a la estructura y el movimiento de los seres vivos.

Calce: El ancho del calzado.

Carda: Especie de cepillo con púas de alambre usado en la industria textil para limpiar y separar unas fibras de otras.

Desbastar: Quitar las partes más bastas a algo que se haya de labrar o modelar.

Elevador: Elemento que eleva alguna zona de la planta del pie.

Empeine: Parte superior del pie que está entre la caña de la pierna y el principio de los dedos.

Equipo de protección individual: (EPI). Dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.

Ergonómico: Perteneciente o relativo a la ergonomía: estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia.

Estuco: Masa de yeso blanco y agua de cola, con la cual se rellenan las zonas que se han de aumentar de las hormas base para conseguir las medidas necesarias.

Ficha técnica: Documento en el que se detallan las características técnicas o funciones de un determinado producto, proceso, máquina, componente, material, subsistema, secuenciación manual o software, entre otros.

Figurín: Dibujo o modelo pequeño para los trajes y adornos de moda.

Horma: Molde con que se fabrica o forma algo, especialmente zapatos y sombreros.

Horma base: Horma que sirve de base para construir otra horma modificada.

Mantenimiento de primer nivel: Operación que tiene por objeto conocer el estado actual de un sistema o maquinaria y así poder prevenir o evitar en lo posible el mantenimiento correctivo. Se realizan acciones periódicamente con el fin de evitar fallos en los elementos (fallos mayores). No requiere la intervención de un especialista. Lo suele realizar el propio usuario.

Marcada: Sistema empleado para dibujar los patrones sobre la superficie del tejido.

Marco: Instrumento para medir la longitud y el ancho de los pies.

Moldear: Operación que se realiza por medio de calor y presión para darle al corte embastado la forma de la horma, tanto en la parte anterior (empeine o punta), como en la parte del talón. En el caso del talón, se coloca el contrafuerte entre el forro y la piel del zapato, introduciéndolo, posteriormente, en un molde de aluminio con la forma del talón, aplicándole calor y presión. En el caso de la puntera, se coloca el tope entre el forro y la piel, introduciéndolo en la máquina para darle la forma del modelo.

Moldes: Pieza o conjunto de piezas acopladas en las que se crea un hueco con la forma que quiere darse a la materia fundida, fluida o blanda, una vez solidificada. En este hueco se vierte un metal, cera, entre otros materiales. En el montado por inyectado o vulcanizado, los moldes tienen la forma del piso que se quiere fabricar, con todos sus dibujos, elementos, marcas, entre otros.

Ortopédico: Perteneciente o relativo a la ortopedia: arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano, por medio de ciertos aparatos o de ejercicios corporales.

Perímetro: Medida del contorno de una superficie.

Plantilla: Pieza con que interiormente se cubre la planta del calzado.

Prescripción facultativa: Tratamiento que sigue el paciente por indicación médica.

Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de una actuación.

Puntera: Parte del calcetín, de la media, del zapato, etc., que cubre la punta del pie o parte delantera de la horma con que se fabrican los zapatos.

Puntos perdidos: Parte de la horma en su zona de la punta a la que no llegan los dedos. Se dan normalmente para que los dedos vayan más holgados al andar, o por motivos estéticos.

Quiebre: Zona intermedia que se corresponde con el puente del pie. Según la curvatura, así será la altura del tacón. En las hormas se llama quiebre a la altura que tiene la horma para acoger un tacón.

Recurso informático: Cualquier aplicación, herramienta, componente o dispositivo que se puede agregar a una computadora o sistema; por lo tanto, puede ser tanto un recurso de 'hardware' (dispositivos) como de 'software' (programas).

Sistema de archivos: También sistema de ficheros. Componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas, ya sean secundarias o terciarias.

Sistema de numeración de calzado continental: Consiste en multiplicar la medida del pie en centímetros por 1,5.

Sistema de numeración de calzado mondopoint: Se basa directa y exclusivamente en la longitud del pie.

Tope: Refuerzo interno, a modo de armadura, en la punta de un zapato o de una bota.

Trazabilidad: Conjunto de procedimientos que permiten seguir la evolución de los procesos o productos en cada una de sus etapas.

Tubo de cirlot: Tubo metálico situado en la parte superior de la horma (lupe) que sirve para colocar las hormas en las máquinas de la sección de montado y acabado para realizar las operaciones oportunas.