



## **GLOSARIO DE TÉRMINOS**

### **ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Poner en obra encofrados horizontales**

**Código: ECP1913\_2**

**NIVEL: 2**



**Acopio:** Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

**Apeo:** Elemento provisional, para sostener una estructura o elemento estructural y mantener la transmisión de cargas, mientras se consolida o demuele dicho elemento.

**Aplomado:** Aplicación de la plomada en cualquier elemento de la obra para comprobar si existe o falta la verticalidad.

**Apuntalamiento:** Procedimiento que utiliza piezas de madera o metálicas para soportar temporalmente las construcciones, partes de las construcciones o el terreno de una excavación.

**Armadura pasiva:** Aquella que forma parte de un elemento de hormigón armado y que no empieza a entrar en carga hasta que el elemento en sí es sometido a cualquier acción; se puede emplear para su elaboración barras rectas o rollos de acero corrugado soldable, alambre de acero corrugado o grafilado soldable y alambre liso de acero soldable.

**Berenjeno:** Listón de madera o de material plástico, generalmente de sección triangular o trapezoidal, que se coloca en los encofrados para achaflanar las aristas de la sección a hormigonar o crear despieces o goterones.

**Ceja:** Parte que sobresale un poco en obras de arquitectura y carpintería, especialmente en revestimientos.

**Contingencia:** Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

**Coquera:** Hueco o alvéolo en la composición del hormigón formado por un proceso de fraguado y endurecido insuficiente.

**Encofrado:** Molde formado con tableros o chapas de metal o de material análogo, en el que se vacía el hormigón hasta que fragua, y que se desmonta después.

**Fleje:** Cinta continua de material utilizada en la industria como materia prima, en el transporte de mercancías para la sujeción de cargas, y en la construcción como elemento de fijación.

**Fraguado:** Reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

**Izado:** Subir un elemento a una altura tirando de una cuerda que lo soporta.

**Puntal:** Madero o pieza metálica prefabricada ajustable y resistente que se fija en distintas posiciones para sujetar paredes, una estructuras o elementos de construcciones, de forma provisional.

**Replanteo:** Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.



**Tabica:** Tablilla con que se cubre un hueco, como el de una socarrena o el del frente de un escalón de madera.

**Tajo:** División del trabajo en la obra, en función de la faena que puede efectuar una cuadrilla de operarios.

**Tolerancia:** Máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.

**Tornapunta:** Madero ensamblado en uno horizontal para servir de apoyo a otro vertical o inclinado.