



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

Poner en obra encofrados trepantes

Código: ECP1915_2

NIVEL: 2



Acopio: Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

Applomado: Aplicación de la plomada en cualquier elemento de la obra para comprobar si existe o falta la verticalidad.

Armadura pasiva: Aquella que forma parte de un elemento de hormigón armado y que no empieza a entrar en carga hasta que el elemento en sí es sometido a cualquier acción; se puede emplear para su elaboración barras rectas o rollos de acero corrugado soldable, alambre de acero corrugado o grafilado soldable y alambre liso de acero soldable.

Berenjeno: Listón de madera o de material plástico, generalmente de sección triangular o trapezoidal, que se coloca en los encofrados para achaflanar las aristas de la sección a hormigonar o crear despieces o goterones.

Contingencia: Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Coquera: Hueco o alvéolo en la composición del hormigón formado por un proceso de fraguado y endurecido insuficiente.

Cortadora radial: También amoladora. Máquina portátil para realización de cortes y otros trabajos (desbastado, lijado, pulido u otras) en función de los accesorios consumibles que se le acoplen (como discos de corte, cepillos, lijas u otros).

Curado del hormigón: Proceso de mantención de un adecuado contenido de humedad y de temperatura que se inicia inmediatamente después de su colocación y terminación en el elemento construido.

Encofrado: Molde formado con tableros o chapas de metal o de material análogo, en el que se vacía el hormigón hasta que fragua, y que se desmonta después.

Encofrado trepante: Estructura de soporte de encofrado que, mediante soluciones hidráulicas y mecánicas, se eleva sin necesidad de grúa, levantando consigo el encofrado.

Fleje: Cinta continua de material utilizada en la industria como materia prima, en el transporte de mercancías para la sujeción de cargas, y en la construcción como elemento de fijación.

Fraguado: Reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

Izado: Subir un elemento a una altura tirando de una cuerda que lo soporta.

Paño: Porción continua de superficie, pared, o muro, interior o exterior, de un edificio.



Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.

Tajo: División del trabajo en la obra, en función de la faena que puede efectuar una cuadrilla de operarios.