



## GLOSARIO DE TÉRMINOS

### ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES

**Organizar trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón**

**Código: ECP1916\_2**

**NIVEL: 2**



**Acopio:** Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

**Albarán:** Nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía.

**Apeo:** Elemento provisional, para sostener una estructura o elemento estructural y mantener la transmisión de cargas, mientras se consolida o demuele dicho elemento.

**Apuntalamiento:** Procedimiento que utiliza piezas de madera o metálicas para soportar temporalmente las construcciones, partes de las construcciones o el terreno de una excavación.

**Armadura pasiva:** Aquella que forma parte de un elemento de hormigón armado y que no empieza a entrar en carga hasta que el elemento en sí es sometido a cualquier acción; se puede emplear para su elaboración barras rectas o rollos de acero corrugado soldable, alambre de acero corrugado o grafilado soldable y alambre liso de acero soldable.

**Coquera:** Hueco o alvéolo en la composición del hormigón formado por un proceso de fraguado y endurecido insuficiente.

**Cubilote:** Recipiente metálico, de capacidad variable y forma cónica, provisto de una trampilla, de apertura manual, en su parte inferior para descarga del hormigón transportado.

**Curado del hormigón:** Proceso de mantención de un adecuado contenido de humedad y de temperatura que se inicia inmediatamente después de su colocación y terminación en el elemento construido.

**Encofrado:** Molde formado con tableros o chapas de metal o de material análogo, en el que se vacía el hormigón hasta que fragua, y que se desmonta después.

**Flecha:** Distancia vertical máxima en un vano, entre el conductor y la línea recta horizontal que une dos apoyos consecutivos.

**Flexómetro:** Instrumento de medida formado por una cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición.

**Fraguado:** Reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

**Izado:** Subir un elemento a una altura tirando de una cuerda que lo soporta.

**Manga:** Elemento flexible para conducir y dirigir el vertido del hormigón bombeado desde un equipo de bombeo.



**Paño:** Porción continua de superficie, pared, o muro, interior o exterior, de un edificio.

**Pasatubos:** Negativo de encofrado de pequeñas dimensiones empleado generalmente en muros y losas a efectos de poder pasar a través de ellos las conducciones (eléctricas, sanitarias, etc.) que precise la construcción.

**Plomada:** Instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.

**Replanteo:** Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre la instalación o sobre el elemento constructivo todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos.

**Tajo:** División del trabajo en la obra, en función de la faena que puede efectuar una cuadrilla de operarios.

**Vibrado:** Proceso de compactación del hormigón mediante el cual se elimina el aire que haya podido quedar en su interior tras su vertido.