



GLOSARIO DE TÉRMINOS

ECP1929_2 - Ejecutar pavimentos de urbanización

Acopio: almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

Aditivo: sustancia o producto que se incorpora a las mezclas, antes o durante el amasado, produciendo la modificación de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.

Alcorque: superficie alrededor del tronco de un árbol o de una planta que se deja sin asfaltar o enlosar para recoger el agua de lluvia o riego.

Aparejo: nombre de las distintas formas de disponer las piezas de un revestimiento, logrando distintos dibujos.
En piezas rectangulares o cuadradas el aparejo puede ser a junta corrida (formando juntas transversales continuas) y a matajunta (formando juntas transversales alternas y discontinuas).

Arqueta: pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones o conductos subterráneos.

Ceja: parte que sobresale un poco en obras de arquitectura y carpintería, especialmente en revestimientos.

Cizalla: instrumento de corte de materiales que trabaja por cizalladura. La cizalla está constituida por una hoja templada fija y otra móvil.

Colocación a matajuntas: Sistema de colocación de cualquier elemento de la construcción con las juntas alternadas entre las distintas filas, de tal manera que las juntas verticales nunca coincidan entre las filas o hiladas superior e inferior.

Conglomerante: material capaz de unir fragmentos de sustancias y dar cohesión al conjunto para originar nuevos compuestos mediante transformaciones químicas de su masa.

Contingencia: suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Cortadora radial: máquina portátil para realización de cortes y otros trabajos – desbastado, lijado, pulido u otras- en función de los accesorios consumibles que se le acoplen –como discos de corte, cepillos, lijas u otros-; se las conoce también como amoladoras.

Cubilote: recipiente metálico, de capacidad variable y forma cónica, provisto de una trampilla, de apertura manual, en su parte inferior para descarga del hormigón transportado.

Curado del hormigón: proceso de mantención de un adecuado contenido de humedad y de temperatura que se inicia inmediatamente después de su colocación y terminación en el elemento.

Filmógeno: producto para retardar la pérdida de agua durante su primer período de endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de temperatura en el hormigón.

Flexómetro: instrumento de medida formado por una cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición.

Fraguado: reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

Guillotina: máquina de cortar papel, con una cuchilla vertical, guiada entre un bastidor de hierro. Por asimilación en su funcionalidad y estructura, toman este nombre.

Juntas de movimiento: interrupción en los revestimientos que están rellenas con un material deformable, con carácter reversible y permanente, para compensar las dilataciones.

Lima: arista del diedro formado por dos faldones o vertientes de una cubierta o por un faldón y un muro.

Limahoya: línea de intersección de dos faldones de cubierta, o superficies inclinadas, en ángulo cóncavo (menor a 180 grados) para conducir y recoger el agua de lluvia.

Limatesa: línea de intersección en la parte superior de dos faldones de cubierta o dos superficies inclinadas, en el punto donde las dos pendientes se encuentran formando.

Llaga: junta en fábricas rellena de mortero, vertical y perpendicular al tendel.

Mortero: mezcla de uno o más ligantes orgánicos ó inorgánicos, áridos y, en su caso cargas finas, adiciones y/o aditivos.



Paño: porción continua de superficie, pared, o muro, interior o exterior, de un edificio.

Plomada: instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.

Rasear: nivelar un suelo o elementos de construcción (zapata, zanja, muros, paredes, entre otros) previo a la colocación o vertido del material.

Rígola: pieza prefabricada que se utiliza en viales y aceras para encauzar las aguas pluviales.

Solera: revestimiento de suelos naturales en los interiores de edificios o acerados o viales exteriores, constituidos por una capa resistente de hormigón en masa, quedando la superficie a la vista o puede colocarse algún revestimiento para su acabado.

Tolerancia: Máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.

Zanquín: pieza decorativa con la que se remata en la pared, a modo de rodapié, la parte superior de una escalera.