



## **GLOSARIO DE TÉRMINOS**

### **ECP1930\_2 Ejecutar elementos complementarios de pavimentos de urbanización**

**A restregón:** modo de colocar el ladrillo en la fábrica restregándolo sobre una capa de mortero hasta que rebosa por las juntas.

**Acopio:** almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

**Aparejo:** nombre de las distintas formas de disponer las piezas de un revestimiento, logrando distintos dibujos.

En piezas rectangulares o cuadradas el aparejo puede ser a junta corrida (formando juntas transversales continuas) y a matajunta (formando juntas transversales alternas y discontinuas).

**Apomado:** aplicación de la plomada en cualquier elemento de la obra para comprobar si existe o falta la verticalidad.

**Berenjeno:** elemento en forma de triángulo rectángulo que se coloca en los encofrados para achaflanar ángulos o marcar juntas que definen despieces en muretes de hormigón.

**Bruñido:** es un acabado de los enfoscados, a fin de tapar los poros e irregularidades y lograr una superficie lisa, que se obtiene aplicando dos técnicas: extendiendo con la llana una capa con pasta de cemento, sobre la superficie aún fresca; o aplicando cemento en polvo sobre el enfoscado en fresco y alisando con llana. Las superficies interiores de arquetas y pozos de saneamiento de fábrica reciben acabados enfoscados y bruñidos.

**Ceja:** parte que sobresale un poco en obras de arquitectura y carpintería, especialmente en revestimientos.

**Cizalla:** instrumento de corte de materiales que trabaja por cizalladura. La cizalla está constituida por una hoja templada fija y otra móvil.

**Contingencia:** suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

**Cubilote:** recipiente metálico, de capacidad variable y forma cónica, provisto de una trampilla, de apertura manual, en su parte inferior para descarga del hormigón transportado.

**Curado del hormigón:** proceso de mantención de un adecuado contenido de humedad y de temperatura que se inicia inmediatamente después de su colocación y terminación en el elemento.

**Enfoscado:** revestimiento continuo ejecutado con mortero de cemento, de cal o mixto; por lo general se usan como base o soporte para otro tipo de revestimientos continuos o incluso como base para la aplicación de pinturas.

**Filmógeno:** producto para retardar la pérdida de agua durante su primer período de endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de temperatura en el hormigón.

**Flexómetro:** instrumento de medida formado por una cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición.

**Fraguado:** reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

**Llaga:** junta en fábricas rellena de mortero, vertical y perpendicular al tendel.

**Mortero:** mezcla de uno o más ligantes orgánicos ó inorgánicos, áridos y, en su caso cargas finas, adiciones y/o aditivos.

**Plomada:** instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.

**Tendel:** junta horizontal entre dos hiladas, en la ejecución de un paramento.

**Tolerancia:** Máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.