



## **GLOSARIO DE TÉRMINOS**

### **ECP1931\_2 Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras**

**Acopio:** almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

**Alcorque:** superficie alrededor del tronco de un árbol o de una planta que se deja sin asfaltar o enlosar para recoger el agua de lluvia o riego.

**Aparejo:** nombre de las distintas formas de disponer las piezas de un revestimiento, logrando distintos dibujos.

En piezas rectangulares o cuadradas el aparejo puede ser a junta corrida (formando juntas transversales continuas) y a matajunta (formando juntas transversales alternas y discontinuas).

**Arqueta:** pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones o conductos subterráneos.

**Bruñido:** es un acabado de los enfoscados, a fin de tapar los poros e irregularidades y lograr una superficie lisa, que se obtiene aplicando dos técnicas: extendiendo con la llana una capa con pasta de cemento, sobre la superficie aún fresca; o aplicando cemento en polvo sobre el enfoscado en fresco y alisando con llana. Las superficies interiores de arquetas y pozos de saneamiento de fábrica reciben acabados enfoscados y bruñidos.

**Ceja:** parte que sobresale un poco en obras de arquitectura y carpintería, especialmente en revestimientos.

**Cizalla:** instrumento de corte de materiales que trabaja por cizalladura. La cizalla está constituida por una hoja templada fija y otra móvil.

**Contingencia:** suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

**Flexómetro:** instrumento de medida formado por una cinta metálica flexible con un sistema de freno para mantener fija una medición.

**Fraguado:** reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

**Mortero:** mezcla de uno o más ligantes orgánicos ó inorgánicos, áridos y, en su caso cargas finas, adiciones y/o aditivos.

**Plomada:** instrumento, formado por una pesa de metal colgada de una cuerda, que sirve para señalar la línea vertical.



**Solera:** revestimiento de suelos naturales en los interiores de edificios o acerados o viales exteriores, constituidos por una capa resistente de hormigón en masa, quedando la superficie a la vista o puede colocarse algún revestimiento para su acabado.

**Tolerancia:** Máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo en las características físicas y químicas de un material, pieza o producto.

**Zanja:** excavación larga y estrecha que se hace en la tierra para echar los cimientos, conducir las aguas, defender los sembrados o cosas semejantes.