



GLOSARIO DE TÉRMINOS

**ESTÁNDAR DE COMPETENCIA PROFESIONAL: INSTALAR
SISTEMAS DE TABIQUES, TRASDOSADOS Y
REVESTIMIENTOS DE EXTERIORES CON PANELES
PREFABRICADOS**

Código: ECP2855_2

NIVEL:

Acopio (en obras de construcción): Almacenamiento o depósito provisional de los materiales de construcción a pie de obra o en taller.

Antepecho: Muro de cierre inferior del hueco de una ventana, entre el alféizar y el suelo.

Arriostrar: Reforzar una estructura temporal o permanentemente mediante la adición de elementos que conectan diferentes partes y ayudan a distribuir la carga de forma más equilibrada, aumentando su resistencia y estabilidad.

Contingencia: Suceso que puede ocurrir o no, especialmente un problema que se plantea de forma imprevista.

Criterios de sostenibilidad: Condiciones para el desarrollo que satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social, en lo que se refiere a la construcción de un edificio, por ejemplo.

Croquis: Dibujo rápido y esquemático de un terreno y/o edificación sin precisión ni detalles, hecho a mano y sin valerse de instrumentos geométricos, cuya finalidad es para ilustrar de modo ágil aspectos de un proyecto o servir de base para un levantamiento.

Dintel: Elemento constructivo o conjunto de ellos, que definen el cierre superior de un hueco recto.

Eflorescencia: Fenómeno que se produce en las superficies de los soportes por la recristalización de sales (que en general provienen del propio elemento) distribuidas mediante disolución con el agua que los atraviesa y una evaporación posterior al llegar a la superficie.

Escofina: Herramienta a modo de lima, de dientes gruesos y triangulares, muy usada para desbastar.

Escuadra (construcción): Herramienta que se utiliza para asegurar la precisión de ángulos rectos (90 grados) en la construcción, ya sea para verificar la perpendicularidad de elementos o para trazar líneas rectas perpendiculares. También pieza metálica en forma de ángulo recto que se usa para unir o reforzar elementos estructurales.

Excentricidad (construcción): Distancia entre la línea de acción de una fuerza y el centro de gravedad de la sección de un elemento estructural, pudiendo esta

desviación de la carga respecto al eje central, generar momentos flectores adicionales y afectar la estabilidad de la estructura.

Fraguado (del hormigón o mortero): Reacción química exotérmica que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla de los componentes del hormigón o mortero.

Galvanizado: Acción y efecto de recubrir un metal con una capa de otro metal, generalmente zinc, para protegerlo de la corrosión.

Juntas de movimiento: Interrupción en los revestimientos que están rellenas con un material deformable, con carácter reversible y permanente, para compensar las dilataciones.

Juntas estructurales (construcción): Elemento constructivo que permite el movimiento relativo entre diferentes secciones de una estructura, como edificios o puentes, debido a factores como la dilatación térmica o las cargas sísmicas.

Pandeo (construcción): Acción y efecto de pandearse. Flexión de una viga o elemento similar, causada por una fuerza de compresión lateral.

Paramento: Cada una de las dos caras de una pared.

Replanteo: Acción de trazar o marcar sobre el terreno, sobre una instalación o sobre un elemento, todos los puntos indicados en el proyecto, específicamente, en los planos, como fase previa, para trabajar sobre ello con posterioridad.

Soporte (arquitectura): Aquello que nos sirve de apoyo, elemento sustentante, que recibe el peso o sobre lo que se apoyan recubrimientos, instalaciones o estructuras.

Trasdosado: Revestimiento que se coloca sobre la pared de una construcción, principalmente con la finalidad de obtener mejoras acústicas o térmicas.

Tresbolillo: Forma de colocar elementos, de manera que, estando repartidos en al menos dos filas paralelas, formen triángulos equiláteros entre ellos.

Vano (construcción): Espacio vacío o hueco en una pared o estructura, destinado a la colocación de elementos como puertas, ventanas, o para permitir el paso de luz o aire.