



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

ESTÁNDAR DE COMPETENCIAS PROFESIONALES “ECP1723_2: Limpiar y mantener locales, áreas de estabulación, materiales y equipos de instalaciones dedicadas al alojamiento de animales de experimentación”

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene **CARÁCTER RESERVADO**, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional del “ECP1723_2: Limpiar y mantener locales, áreas de estabulación, materiales y equipos de instalaciones dedicadas al alojamiento de animales de experimentación”.

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. **TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN**, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:	Firma:
NIF:	
Nombre y apellidos del asesor/a:	Firma:
NIF:	

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:

Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples (subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,..., en adelante.

Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

1: Cambiar a los animales de experimentación desde las jaulas o cubetas sucias a otras limpias o estériles, preparando botellas de bebida, bandejas y otros materiales, para el mantenimiento de la higiene y bienestar de los animales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
1.1: Comprobar el número de jaulas o cubetas, botellas de bebida, entre otros materiales, verificando que son suficientes para cambiar a los animales de los recintos sucios a los limpios.	☐	☐	☐	☐
1.2: Recoger las jaulas o cubetas, botellas de bebida, entre otros materiales limpios del almacén, disponiéndolos en la sala en la que se va a cambiar a los animales.	☐	☐	☐	☐
1.3: Trasladar las jaulas o cubetas sucias conteniendo a los animales utilizando carros de transporte, entre otros sistemas, colocándolos en la zona de la sala destinada a los cambios.	☐	☐	☐	☐
1.4: Cambiar a los animales desde las jaulas o cubetas sucias a las limpias, según su "estatus" sanitario y condiciones de manejo derivadas de su fenotipo.	☐	☐	☐	☐
1.5: Transferir a las hembras con camada a jaulas o cubetas limpias, añadiendo a los lechos limpios una pequeña cantidad de lecho proveniente de las jaulas o cubetas sucias, para evitar cambios en los olores que puedan causar el rechazo de la camada por la madre.	☐	☐	☐	☐
1.6: Disponer las jaulas o cubetas, colocando el pienso y las botellas de bebida en los emplazamientos correspondientes, dotándolas de elementos de	☐	☐	☐	☐

1: Cambiar a los animales de experimentación desde las jaulas o cubetas sucias a otras limpias o estériles, preparando botellas de bebida, bandejas y otros materiales, para el mantenimiento de la higiene y bienestar de los animales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
enriquecimiento ambiental según las distintas especies y situaciones y tapándolas, comprobando su cierre.				
1.7: Colocar los filtros en las jaulas o cubetas, en caso requerido, evitando contaminaciones.	☐	☐	☐	☐
1.8: Trasladar las jaulas o cubetas limpias conteniendo a los animales a la zona de alojamiento, mientras que los materiales sucios se trasladan por el circuito sucio al área de lavado para su limpieza posterior.	☐	☐	☐	☐

2: Limpiar las jaulas, botellas de bebida, bandejas, entre otros materiales de los animales de experimentación, utilizando sistemas de aspiración y máquinas de lavado, sustituyéndolos por materiales nuevos en su caso, para el mantenimiento de la higiene y bienestar de los animales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
2.1: Trasladar las jaulas, cubetas, botellas de bebida, bandejas y otros materiales sucios, por los circuitos sucios a las áreas de lavado, utilizando carros de transporte, entre otros sistemas.	☐	☐	☐	☐
2.2: Limpiar las jaulas o cubetas extrayendo o aspirando los lechos sucios y restos de alimento deteriorado.	☐	☐	☐	☐
2.3: Disponer las jaulas o cubetas y otros materiales usados por los animales de experimentación, en las zonas sucias para su traslado a la zona de lavado o posterior eliminación.	☐	☐	☐	☐
2.4: Utilizar los aparatos de aspiración y de eliminación de lechos sucios sistemáticamente para disminuir la dispersión de alérgenos en el ambiente y minimizar la aparición de alergias.	☐	☐	☐	☐
2.5: Introducir las jaulas, cubetas, botellas de bebida, tetinas, filtros, rejillas y bandejas de las jaulas en la máquina de lavado, tras eliminar los restos.	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

2: Limpiar las jaulas, botellas de bebida, bandejas, entre otros materiales de los animales de experimentación, utilizando sistemas de aspiración y máquinas de lavado, sustituyéndolos por materiales nuevos en su caso, para el mantenimiento de la higiene y bienestar de los animales.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
2.6: Poner la máquina de lavado en funcionamiento comprobando los parámetros del programa de lavado.				
2.7: Preparar las bandejas limpias y secas con lecho limpio para colocarlas en las jaulas o sistemas de confinamiento.	☐	☐	☐	☐

3: Esterilizar jaulas, botellas de bebida y otros materiales, para evitar contaminaciones, utilizando el autoclave y registrando los ciclos de esterilización.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
3.1: Preparar el material para ser esterilizado en el autoclave, colocando las jaulas en carros, las botellas de bebida, vacías o llenas, en cestos y el pienso en sacos o recipientes.	☐	☐	☐	☐
3.2: Esterilizar el material utilizando el autoclave, comprobando los parámetros de temperatura y presión y registrando los ciclos de esterilización.	☐	☐	☐	☐
3.3: Llenar las botellas de bebida estériles vacías con agua estéril, tapándose con tetinas para trasladarlas a la zona limpia.	☐	☐	☐	☐
3.4: Ubicar los materiales esterilizados y limpios en el almacén de la zona limpia para efectuar los cambios de jaulas, cubetas y lechos.	☐	☐	☐	☐

4: Realizar operaciones de limpieza, desinfección y esterilización de locales y alojamientos de animales de experimentación, para evitar contaminaciones y procurar su bienestar, utilizando productos y equipos específicos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
4.1: Barrer los suelos, compartimentos y corrales de animales diariamente, eliminando los lechos sucios.	☐	☐	☐	☐

4: Realizar operaciones de limpieza, desinfección y esterilización de locales y alojamientos de animales de experimentación, para evitar contaminaciones y procurar su bienestar, utilizando productos y equipos específicos.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
4.2: Lavar los suelos, compartimentos y corrales diariamente utilizando detergente específico y agua a presión.	☐	☐	☐	☐
4.3: Vaciar el local de animales, cuando se vaya a realizar una limpieza completa, introduciéndolos en otra sala.	☐	☐	☐	☐
4.4: Trasladar los animales alojados en jaulas o recintos fijos a jaulas de transferencia, procediendo a la limpieza de su jaula o recinto.	☐	☐	☐	☐
4.5: Lavar las áreas de estabulación y jaulas fijas de animales grandes "in situ", eliminando la suciedad.	☐	☐	☐	☐
4.6: Lavar las paredes, techos y suelos de locales mediante equipos y productos de limpieza específicos para eliminar restos de suciedad, impregnándose de productos biocidas desinfectantes específicos autorizados para eliminar agentes microbiológicos/organismos nocivos.	☐	☐	☐	☐
4.7: Cerrar los sistemas de ventilación del local, sellándose herméticamente, en caso de aplicar desinfectantes gaseosos, para evitar fugas y garantizar su efecto.	☐	☐	☐	☐
4.8: Esterilizar la atmósfera del local, introduciendo el equipo de desinfección o esterilización y comprobando que permanece cerrado el tiempo establecido para su esterilización completa.	☐	☐	☐	☐
4.9: Restituir a los animales a sus recintos, una vez comprobada la inocuidad del ambiente de los mismos, utilizando carros de transporte, entre otros sistemas.	☐	☐	☐	☐

5: Realizar operaciones de organización del almacén del centro de animales de experimentación, para la disponibilidad de los recursos, detectando las necesidades, recepcionando y colocando los materiales y productos, bajo la supervisión del responsable superior.	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
5.1: Prever las necesidades consultando el programa de gestión de almacén, comunicando los productos a reponer para garantizar su disponibilidad.	☐	☐	☐	☐
5.2: Recepcionar los productos y materiales nuevos, comprobando su coincidencia con las hojas de pedido.	☐	☐	☐	☐
5.3: Firmar el albarán de entrega, tras comprobar el estado de los productos recibidos, transfiriendo los documentos, para la inclusión de las nuevas adquisiciones en el programa de gestión del almacén.	☐	☐	☐	☐
5.4: Trasladar los productos y materiales al almacén, colocándolos en estanterías y armarios, según su naturaleza, ordenación y condiciones de conservación, prestando especial atención a los de gran peso para evitar accidentes.	☐	☐	☐	☐
5.5: Registrar los productos y materiales utilizados en el programa de gestión de almacén, controlando las existencias, para proponer pedidos o darlos de baja.	☐	☐	☐	☐
5.6: Limpiar el almacén periódicamente, mediante barrido, aspirado y fregado, comprobando su estado y evitando contaminaciones.	☐	☐	☐	☐
5.7: Comprobar la temperatura y humedad de los almacenes periódicamente, verificando el estado de los productos y evitando su deterioro.	☐	☐	☐	☐